SOCIÉTÉ DES EAUX DU NORD

BORNES DE PUISAGE

Mode d'emploi

✶ **Informations**

SOCIETE DES EAUX DU NORD
CENTRE TECHNIQUE DE ROUBAIX
56 rue de Tourcoing
59100 ROUBAIX
☎ : 03.20.49.49.90

✶ **Recharge des badges au Centre Technique de Roubaix**

✶ **Autorisation**

Seules les personnes munies d'un badge peuvent prélever de l'eau sur les bornes de puisage.

✶ **Contrôle**

Les agents SEN assermentés veillent au respect des règles de prélèvement et sont habilités à dresser un procès verbal en cas de puisage non autorisé.

COMMENT PUISER DE L'EAU

- Ouvrir le petit volet en plastique
- Le message « badge » s'affiche sur l'écran
- Placer votre badge et refermer le volet

- Le volume d'eau disponible sur votre badge s'affiche à l'écran
- Le volume prélevé sera déduit de votre badge

- Ouvrir la grande porte métallique
- Raccorder votre tuyau

- Pour ouvrir ou augmenter le débit d'eau : appuyer sur le bouton **+**

- Pour réduire ou fermer le débit d'eau : appuyer sur le bouton **-**

- L'ouverture du petit volet en plastique provoque la fermeture de l'eau
- L'affichage indique le volume d'eau épuisé et le crédit restant sur votre badge
- L'affichage 000,00 m^3 indique la fin de crédit et stoppe la fourniture. Vous devez vous présenter au Centre Technique de Roubaix pour recharger votre badge du volume d'eau souhaité

EN CAS D'INCIDENT

- **Appeler nos services au CENTRE D'APPEL TELEPHONIQUE : 03.20.49.40.40**